

**ПЛАГІН BIMLІВ**

**Інструкція по установке и обновлению программного  
обеспечения**

**Лист утверждения**

**RUS.3817873.62.01.29-01 91 01-ЛУ**

Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

**УТВЕРЖДЕНО**

RUS.3817873.62.01.29-01 91 01-ЛУ

**Листов 8**

## ПЛАГИН ВІМЛІВ

### Инструкция по установке и обновлению программного обеспечения

RUS.3817873.62.01.29-01 91 01

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

**АННОТАЦИЯ**

Данная инструкция предназначена пользователей Программного обеспечения.

Настоящая инструкция содержит описание функций специального программного обеспечения системы.

Инструкция не заменяет учебную, справочную литературу, руководства от производителя операционной системы и прочие источники информации, освещающие работу с операционной системой и её графическим пользовательским интерфейсом.

## СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ .....	3
СОДЕРЖАНИЕ.....	4
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
1.1. Состав дистрибутива .....	5
1.2. Системные требования .....	5
2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .....	6
2.1. Авторизация в сервисе BIMLIB .....	6
2.2. Загрузка дистрибутива плагина для Renga .....	6
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .....	8

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Состав дистрибутива

В состав дистрибутива входит исполняемый файл Setup.exe, в котором содержится программа установки программного продукта для операционной системы Windows.

### 1.2. Системные требования

Для установки пакета программного обеспечения необходимо оборудование со следующими минимальными системными требованиями:

- 4 Core CPU;
- 4 GB RAM;
- 10 GB HDD;
- 100 Mbps Ethernet adapter;
- Доступ в сеть Интернет

## 2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### 2.1. Авторизация в сервисе BIMLIB

Для авторизации у вас должна быть учетная запись на платформе BIMLIB (<https://app.bimlib.ru>)

- Пройти регистрацию
- В форме авторизации ввести e-mail и пароль

### 2.2. Загрузка дистрибутива плагина для Renga


Наведите курсор на значок с надписью «Нет соединения» и нажмите кнопку «Скачать плагин».

The screenshot shows the BIMLIB web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Проекты' and 'Информационные требования'. A red status bar indicates 'Не подключено' (Not connected). A user profile 'sap@costx.ru' and a 'Помощь' (Help) link are visible. A modal window is open, displaying the message 'Плагин не найден.' (Plugin not found) and a 'Скачать плагин' (Download plugin) button. Below the modal, there is a link to 'Инструкция по установке' (Installation instructions) and a link to 'Демо-проект для Ревита' (Demo project for Revit). The main content area shows a 'Демо проект' (Demo project) with a 'Дашборд: проект' (Dashboard: project) and a 'Изменен: 25.10.2022' (Changed: 25.10.2022) label. Below this, there is a table titled 'Требования' (Requirements) with columns for 'Наименование' (Name), 'Кол-во элементов САПРа' (Number of CAD elements), 'Кол-во параметров' (Number of parameters), and 'Соответствие требованию' (Compliance with requirement). The table lists several requirements: 'Кровля' (Roof), 'Двери' (Doors), 'Окна' (Windows), 'Перекрытия' (Floors), and 'Стены' (Walls). Each row has a checkbox, a name, a count of elements, a count of parameters, and a status icon (a yellow gear icon).

Наименование	Кол-во элементов САПРа (соотв. требованию / подходящие под фильтр)	Кол-во параметров (на элементах САПРа / все)	Соответствие требованию
Кровля	— / —	— / 2	✖
Двери	— / —	— / 3	✖
Окна	— / —	— / 3	✖
Перекрытия	— / —	— / 3	✖
Стены	— / —	— / 3	✖

Запустите файл Setup.exe.

Укажите путь, по которому установлен САПР Renga и дважды нажмите «Далее».





[illegible]